


NEO 2T Smart Assembly




EN NL DE FR IT ES PT DK NO SE
FI PL CZ GR CN TW JP KR TH




1. Check if everything is in the package

NL Controleer of de inhoud van het pakket compleet is | DE Prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist | FR Vérifiez que tout se trouve dans l'emballage | IT Verificare che la confezione contenga tutto | ES Compruebe si está todo en el paquete | PT Verifique se está tudo na embalagem | DK Kontrollér, at det hele er i pakken | NO Du må kontrollere at alle komponenter finnes seg i pakken | SE Kontrollera att allt finns med i paketet | FI Tarkista, että kaikki osat ovat pakkausessa | PL Sprawdź czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu | CZ Zkontrolujte, zda je balení kompletní | GR Ελέγξτε εάν περιέχονται όλα τα αντικείμενα στη συσκευασία | CN 检查包装内物品是否齐全 | TW 檢查套件是否完整無缺 | JP すべての部品がパッケージに入っていることを確認してください | KR 패키지에 빠진 것이 없는지 확인합니다 | TH ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน




2. Lay the trainer down on its side

NL Leg de trainer op zijn kant | DE Legen Sie den Trainer auf die Seite | FR Couchez le trainer au sol, sur le côté | IT Appoggiare il trainer su un lato | ES Apoye el rodillo de entrenamiento sobre el lado | PT Deite o simulador de lado | DK Læg træneren ned på siden | NO Legg treneren ned på siden | SE Lägg tränern på sidan | FI Aseta vastus kyljelleen | PL Potóż trenera na boku | CZ Položte trenážer dolů na stranu | GR Τονοθετήστε το προπονητήριο στο πλάι | CN 将训练台放在其旁边 | TW 將訓練器側放在地面 | JP 側面を下にしてトレーナーを置いてください | KR 트레이너를 옆으로 놓습니다 | TH วางเทรนเนอร์ลงกับพื้น



3. Determine the needed connector based on the cassette


NL Bepaal het benodigde koppelstuk voor de cassette | DE Stellen Sie fest, welchen Anschluss Sie für die Kasette brauchen | FR Déterminez le connecteur nécessaire en fonction de la cassette | IT Decidere quale sia il connettore corretto in base alla cassetta | ES Determine el conector necesario según el cartucho | PT Determine o conector necessário em função da cassette | DK Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | NO Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | SE Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | FI Määrittää vaadittava liitin rataspakan mukaan | PL Ustalicz wymagany łącznik w zależności od kasety | CZ Podle kazety určete potřebný konektor | GR Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | CN 确定所需的连接器固定在飞轮上 | TW 根據飛輪判斷必要的連接器 | JP カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | KR 카세트에 따라 필요한 커넥터가 무엇인지 판단합니다 | TH กำหนดอุปกรณ์เชื่อมต่อที่อิงใช้ตามรูปแบบคาสเซ็ท



Campagnolo, SRAM XD and XD-R cassette: other body required, available at Tacx webshop. Please consult the Tacx website for an updated list of fitting cassettes



4. A standard 5mm quick release is mounted on the trainer. In case of an E-Thru axle, select and mount the needed adapters*

NL Er is een standaard snelspanner gemonteerd op de trainer. Als je een steekas gebruikt, selecteer en monteer dan de juiste adapters* | DE Auf dem Trainer ist ein Standard-Schnellspanner 5 mm installiert. Bei einer E-Thru-Achse, benötigte Adapter auswählen und montieren* | FR Une fixation rapide standard de 5 mm est montée sur le trainer. Dans le cas d'un axe E-Thru, sélectionnez et montez les adaptateurs nécessaires* | IT ESul trainer è montato uno sgancio rapido standard da 5 mm. Nel caso di asse portante E-Thru, selezionare e montare gli adattatori necessari* | ES En el rodillo se monta un desenganche rápido de 5 mm estándar. En el caso del eje E-Thru, selección y monte los adaptadores necesarios* | PT Um mecanismo de engate rápido de 5 mm é instalado no simulador. Tratando-se de eixo E-Thru, seleção e monte os adaptadores necessários* | DK Der er monteret en standard 5 mm hurtigudløsning på træningsudstyret. I tilfælde af en E-Thru-aksel, vælg og monter de nødvendige adaptere* | NO En standard hurtigkobling på 5 mm er montert på sykkelrullen. Hvis et E-Thru nav brukes, velger og monterer du de nødvendige adaptere* | SE Det finns en vanlig snabbkoppling på 5 mm monterad på tränern. Vid en E-Thru-axel väljer du och monterar nödvändiga adapterar* | FI Harjoitusvastus on varustettu 5 mm:n pikavapautusjärjestelmällä. Jos haluat käyttää E-Thru-akselia, valitse ja asenna tarvittavat sovitimet* | PL Trenerà wyposażono w standardowy szybkozamykacz 5 mm. W przypadku osi E-Thru należy dobrać i zamontować konieczne adaptery* | CZ Na trenážeru je namontován standardní rychloupínák 5 mm. V případě nápravy E-Thru vyberte a namontujte potřebné adaptéry* | GR Στο προπονητήριο προσαρτάται ένα τυμικό σύστημα ταχείας ελευθέρωσης 5 mm. Στην περίπτωση άξονα E-Thru, επιλέξτε και προσαρτήστε τους απαιτούμενους προσαρμογείς* | CN 打开训练器, 将其固定在牢固、平整的表面上 | TW 訓練器上已安裝標準 5mm 快拆桿。如果是 E-Thru 軸, 請選取並安裝必要的配接器* | JP トレーナーを開き、硬く水平な場所に置きます* | KR 트레이너에는 표준 5mm 퀵 릴리스가 설치되어 있습니다. E-Thru 액슬의 경우, 필요한 어댑터를 선택해 설치하세요 | TH มีแกนปลดตัวขนาด 5 มม. ติดตั้งอยู่ที่เทรนเนอร์ หากใช้แกนรุ่น E-Thru ให้เลือกและติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ต้องการ* | *T2880.06 & T2880.08/T2880.09




5. Mount the cassette according to the instructions in the manual of the cassette

NL Plaats de cassette volgens de instructies in de handleiding van de cassette | DE Montieren Sie die Kasette gemäß den Anweisungen im Handbuch der Kasette | FR Montez la cassette conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation de la cassette | IT Montare la cassetta seguendo le istruzioni riportate nel manuale della cassetta stessa | ES Monte el cassette siguiendo las instrucciones que se facilitan en el manual del cassette | PT Monte a cassette de acordo com as instruções constantes do respetivo manual | DK Montér kassetten i overensstemmelse med instruktionerne i manualen til kassetten | NO Monter kassetten ifølge instruksjonene som du finner i brukermanualen for kassetten | SE Montera kassetten enligt instruktionerna i kassetten bruksanvisning | FI Kiinnitä rataspakka sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti | PL Zamontować kasete zgodnie z instrukcją kasety | CZ Namontujte kazetu podle pokynů uvedených v návodu ke kazetě | GR Προσαρτήστε την κασέτα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο της κασέτας | CN 请根据飞轮手册中的操作指南安装飞轮 | TW 依據飛輪手冊中提供的說明安裝飛輪 | JP カセットの取扱説明書に記載されている手順に従ってカセットを取り付けま | KR 카세트 매뉴얼에 명시된 지침대로 카세트를 설치합니다 | TH ติดตั้งคาสเซ็ทตามคำแนะนำที่ระบุอยู่ในคู่มือของคาสเซ็ท




6. Unfold the trainer and place it on a firm, level surface

NL Klap de trainer uit en plaats deze op een stevige en vlakke ondergrond | DE Klappen Sie den Trainer auseinander und stellen Sie ihn auf einen festen, ebenen Untergrund | FR Dépliez le trainer et placez-le sur une surface stable et plate | IT Estrarre il trainer e disporlo su una superficie stabile e piana | ES Despliegue la máquina de entrenamiento y colóquela sobre una superficie firme y nivelada | PT Abra o simulador de treino e coloque-o numa superfície firme e plana | DK Klap træneren ud, og anbring den på et fast, plant underlag | NO Fold ut sykkelrullen, og plasser den på et jevnt og solid underlag | SE Fäll upp din träniner och placera den på ett fast, jämnt underlag | FI Avaa harjoitusvastus ja aseta se kiinteälle, tasaiselle pinnalle | PL Rozpakuj rower stacyjny i umieść go na twardej, równej powierzchni | CZ Rozložte trenážer a umístěte jej na pevnou a rovnou podložku | GR Αναντήξτε το προπονητήριο και τοποθετήστε το σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια | CN 打开训练器, 将其固定在牢固、平整的表面上 | TW 打開訓練器並放置在堅固且平坦的表面上 | JP トレーナーを開き、硬く水平な場所に置きます | KR 트레이너를 펼쳐서 단단하고 평평한 표면에 놓습니다 | TH แกะเทรนเนอร์ออกจากกล่อง และวางบนพื้นผิวที่มั่นคง และขระระดับ




7. Choose to train with or without mains power

NL Kies om te trainen met of zonder netspanning | DE Entschieden Sie, ob Sie mit oder ohne Netzstrom trainieren wollen | FR Choisissez un entraînement avec ou sans alimentation sur secteur | IT Scegliere se allenarsi con senza l'alimentazione di rete | ES Elija entrenar con o sin alimentación eléctrica | PT Escolha se quer treinar com ou sem energia elétrica | DK Vælg træning med eller uden strømforsyning | NO Du kan velge å trene med eller uten nettspenning | SE Välj om du ska träna med eller utan ström | FI Valitse harjoittelu verkkovirralla tai ilman | PL Wybrać trening z zasilaniem lub bez zasilania | CZ Můžete zvolit trénink s připojením k el. síti nebo bez připojení | GR Επιλέξτε προπόνηση με ή χωρίς τροφοδοσία ρεύματος | CN 选择训练时是否使用电源 | TW 選擇是否使用家用電源進行訓練 | SE 電源を使用してトレーニングするか、使用せずにトレーニングするかを選択します | KR 전원을 연결하거나 해제한 상태로 트레이닝하도록 선택할 수 있습니다 | TH เลือกหรือไม่เลือกใช้งานด้วยไฟฟ้าขึ้นอยู่กับคุณ



8. Fold the trainer to store it

NL Klap de trainer in om hem op te bergen | DE Klappen Sie den Trainer zusammen, um ihn aufzubewahren | FR Pliez le trainer pour le ranger | IT Ripiegare il trainer per conservarlo | ES Pliegue el rodillo de entrenamiento en el momento de almacenarlo | PT Dobre o simulador de treino para guardá-lo | DK Fold træningsudstyret sammen for at opbevare det | NO Fold sammen sykkelrullen for oppbevaring | SE Vik ihop tränern för att förvara den | FI Säilytä vastusta taitettuna | PL Złóżycy trenera w celu przechowywania | CZ Trenážer před uskladněním sklopte | GR Διπλώστε το προπονητήριο για να το αποθηκεύσετε | CN 折叠训练器以便储藏 | TW 疊訓練器以收納 | JP トレーナーは折りたたんで保管してください | KR 트레이너를 접어서 보관합니다 | TH พับเทรนเนอร์เพื่อจัดเก็บ




Troubleshooting

Problem A: the derailleur hits the NEO 2 when using the lightest gear

1. Remove the Body including the cassette with an allen key 5mm. Make sure the black ring remains attached to the Body.

2. Slide the 2 supplied spacers (T2805.11 and T2805.12) to the back of the axle.

3. Place the Body, with the black ring, and the cassette back in position.



Specifications	
Bluetooth headset:	Bluetooth 4.0 & ANT-
Frequency range:	2400–2483.5 MHz
RF output power:	0 dBm (typical)
Temperature Range:	Operational: -10° to 40°C (14° to 104°F)
Transmit Range:	10 m
Power supply:	Only use supplied power cord

FCC and IC Declarations
Your device contains a low power transmitter. When device is transmitting it sends out Radio Frequency (RF) signals.

Compliance statement (part 15)
of the FCC Rules and of the licence - exempt RSS standards of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

<p>FR Déclaration de conformité</p> <p>Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) L'utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p>	
--	--

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.), is not more than that necessary for successful communication.

Warning (part 15.21)
Changes or modifications not expressly approved party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Unauthorized modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

CE Declaration of Conformity
Tacx by hereby declares that the this NEO 2T Smart (T2875) conforms to the essential requirements set out in the Council (European parliament) Directive and other relevant provisions of directives RED 2014/53/EG and RoHS 2011/65/EU. A copy of this declaration is available on the Tacx website: www.tacx.com

RoHS
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Taiwan regulatory information (INCC)
低功率射頻電磁輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得增變或更頻率。
第十三條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停止使用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Deutsch
Durchgeführte Tests bestätigen, dass die Einheit selbst bei intensivem Training nicht übermäßig wärme abgibt. Die Bremsen können bei der Benutzung nachfolgendes Training sehr heiß werden. Lassen Sie die Bremse unbedingt abkühlen, ehe Sie sie anfassen.
Lassen Sie die Bremse bei der Montage nicht fallen; andern- falls kann eine Unwucht entstehen, die zu Vibrationen führt.

- Öffnen Sie die Bremseinheit nicht. Die Bremseinheit kann beschädigt werden, wenn sie geöffnet wird.
- Kontrollieren Sie die Muttren und Schrauben am Trainer regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Schweiß und Kondenswasser können die Elektronik beschädigen. Benutzen Sie den Trainer nicht in feuchten Umgebungen. Falsche Benutzung und/oder Wartung lassen die Garantie ungültig werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie für den korrekten Gebrauch des Geräts angeleitet oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Risiken kennen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht den Tacx-Trainer benutzen, und nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für industrielle, gewerbliche oder medizinische Anwendungen geeignet. Das Produkt ist für den Heimgebrauch für private oder kommerzielle Anwendungen.
- Children are not to play with the Tacx Trainer without supervision.
- This device is not to be used in an industrial, commercial or medical applications.
- Do not use the product to water or moisture.
- Do not only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.
- In case of not using the trainer, switch it off and unplug the mains.
- Keep the trainer in a dry room at room temperature.
- Always allow the brake to cool down for 20 minutes after use before touching it.
- Always follow the manual instructions to ensure that the rear axle of your bicycle is properly affixed to the trainer and that your bicycle frame is not touching the trainer housing. Failure to properly attach the bicycle to the trainer may lead to property damage or personal injury. Garmin is not responsible for any property damage or personal injury due to incorrect mounting of your bicycle to the trainer.
- Nederlands
Testen hebben uitgewezen dat de unit bij extreme prestaties nooit oververhit kan raken. Wees bij langdurig en intensief gebruik de omhulning van de rem behoorlijk warm. Laat de rem na gebruik altijd even afkoelen voordat je ze dem aanraakt.
Zorg er voor dat je ten tijden dat monterten niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaan die trillingen veroorzaakt.
Open nooit de rem om beschadigingen te voorkomen.
Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog goed vast zitten.
Transpiratievocht in condens kunnen de elektronica aantasten. Gebruik de trainer niet in vochtige omgevingen. Bij onjuiste gebruik van de trainer kunnen de elektronica oververhit raken en beschadigd worden door kinderen van 8 jaar en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder supervisie staan of instructies gekregen hebben over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx sans surveillance.
• L'appareil n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.
• N'exposez pas l'équipement à l'eau ou à l'humidité.
• Utilisez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Ne nettoyez que le produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Ne nettoyez qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Volg altijd de instructies van deze handleiding om ervoor te zorgen dat de achteras van uw fiets goed op de fietstrainer is bevestigd en dat uw fietsframe of fietstrainerbehuizing niet raakt. Het niet correct bevestigen van de fiets op de fietstrainer kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel. Garmin is niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuiste montage van uw fiets op de fietstrainer.
- Italieno
• I test hanno dimostrato che l'unità non è a rischio di surriscaldamento, anche se soggetta a un uso estremo. Tuttavia, se si sottopone a un uso intensivo e prolungato, la struttura esterna può diventare molto calda. Assicurarsi che il freno si raffreddi dopo l'uso, prima di toccarlo.
• Non far cadere il freno durante il montaggio, per evitare che la caduta determini uno squilibrio che potrebbe causare vibrazioni.
• Non aprire mai l'unità del freno, poiché tale operazione può causare danni.
• Ispezionare con regolarità i dadi e i bulloni presenti sul trainer e, se necessario, serrare Er nuovo.
• L'umidità dovuta alla traspirazione e la condensa possono danneggiare la parte elettronica. Non utilizzare il trainer in aree umide. L'utilizzo e/o la manutenzione non corretti renderanno nulla la garanzia.
• Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini che abbiano compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisica, sensoriali o mentali ridotte oppure persone prive di esperienza e conoscenze, solo se sottoposte a un'istruzione o a un allenamento.
• Questo prodotto può essere utilizzato da bambini che abbiano compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisica, sensoriali o mentali ridotte oppure persone prive di esperienza e conoscenze, solo se sottoposte a un'istruzione o a un allenamento.
• Este aparelho puede ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, desde que sejam devidamente supervisionadas ou instruídas acerca da utilização segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
• As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.
• Não exponha o produto a água ou humidade.
• Limpe apenas a superfície com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.
• Caso o simulador não esteja em temperatura, desligue-o e retire a ficha da tomada.
• Guarde o simulador de treino num local seco a temperatura ambiente.
• Depois de avere utilizado o freno, lasciario sempre raffreddare por 20 minuti prima di toccarlo.
• Seguire sempre le istruzioni del manuale per assicurarci che l'asse posteriore della bicicletta sia correttamente fissato al trainer e che il telaio della bicicletta non tocchi l'alloggiamento del trainer. Il fissaggio non corretto della bicicletta al trainer può causare danni materiali o lesioni personali. Garmin declina ogni responsabilità per eventuali danni materiali o lesioni personali derivanti dal montaggio non corretto della bicicletta sul trainer.
- Français
Des tests ont montré que même dans les cas extrêmes, l'unité ne sera pas en surchauffe. Cependant, en cas d'utilisation prolongée et intensive, l'enveloppe du frein risque de devenir très chaude. Après utilisation, laissez toujours refroidir le frein avant de le toucher.
• Veillez ne pas faire tomber le frein pendant la montage : il risquerait alors d'être déséquilibré, ce qui pourrait entraîner des vibrations.
• N'ouvrez jamais l'unité de freinage : vous risqueriez de l'endommager.
• Inspectez régulièrement les écrous et les boulons du trainer et, si nécessaire, resserrerz-les.
• S'ueur et condensation peuvent endommager l'électronique. N'utilisez pas le trainer dans un environnement humide. L'usage et/ou l'entretien incorrects annuleront la garantie.
• Este equipamento peul être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, et les personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à condition d'avoir reçu un apprentissage ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement d'une manière sûre et de comprendre les risques impliqués.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx sans surveillance.
• L'appareil n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.
• N'exposez pas l'équipement à l'eau ou à l'humidité.
• Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Utilisez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Este dispositivo no está diseñado para aplicaciones industriales, comerciales o médicas.
• No exponga el producto a agua se, ni a la humedad.
• Limpelo solamente con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
• En caso de no utilizar el rodillo de entrenamiento, apáguelo y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.
• Guarde el rodillo en una estancia seca a temperatura a ambiente.
• Después de su uso, deja enfriar el freno durante 20 minutos antes de tocarlo.
• Siga siempre las instrucciones del manual para garantizar que el eje trasero de la bicicleta quede bien fijado en el rodillo y que el cuadro no entre en contacto con la carcasa del trainer. Si la bicicleta no queda fija se podría producir un desbalance que provocaría vibraciones.
• Nunca abra la unidad de freno, ya que podría provocar daños.
• Limpie el producto con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
• En caso de no utilizar el rodillo de entrenamiento, apáguelo y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.
• Guarde el rodillo en una estancia seca a temperatura a ambiente.
• Después de su uso, deja enfriar el freno durante 20 minutos antes de tocarlo.
• Siga siempre las instrucciones del manual para garantizar que el eje trasero de la bicicleta quede bien fijado en el rodillo y que el cuadro no entre en contacto con la carcasa del trainer. Si la bicicleta no queda fija se podría producir un desbalance que provocaría vibraciones.
• Nunca abra la unidad de freno, ya que podría provocar daños.
• Limpie el producto con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
• En caso de no utilizar el rodillo de entrenamiento, apáguelo y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.
• Guarde el rodillo en una estancia seca a temperatura a ambiente.
• Después de su uso, deja enfriar el freno durante 20 minutos antes de tocarlo.
• Siga siempre las instrucciones del manual para garantizar que el eje trasero de la bicicleta quede bien fijado en el rodillo y que el cuadro no entre en contacto con la carcasa del trainer. Si la bicicleta no queda fija se podría producir un desbalance que provocaría vibraciones.
• Nunca abra la unidad de freno, ya que podría provocar daños.
• Limpie el producto con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
- Svenska
• Testerna har visat att enheten inte överhettas. Detta gäller även när den utsätts för extrem användning. Vid långvarig och intensiv användning kan dock hjulet runt bromsen bli mycket varmt. Låt alltid bromsen svalna innan du rör vid den.
• Tagga inte bromsen medan du monterar den. Det kan leda till obalans och orsaka vibrationer.
• Öppna aldrig bromsenheten. Det kan orsaka skada.
• Inspektera regelbundet muttrar och bultar på cykelrätarna och dra åt dem vid behov.
• Svet, fukt och kondensation kan skada elektroniken. Använd inte cykeltraineer i fuktiga områden. Felaktig användning och/eller felaktigt underhåll häver garantin.
• Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre, och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår relaterade faror.
• Barn får inte leka med Tacx trainern utan tillsyn.
• Enheten är inte avsedd för industriell, kommersiell eller medicinsk applikationer.
• Detta apparat är inte avsedd för barn i åldern från 8 år och över samt personer med nedsatt fysiskis, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicite farer.
• Børn må ikke lege med Tacx træningsudstyret uden opsyn.
• Dette apparat er ikke beregnet til industrielle, kommercielle eller medicinske formål.
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn fra 8 år og over samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicite farer.
• Öppna trainteren i en torr lokal vid rumstemperatur.
• Låt alltid instruktionerna i manualen för att förvissa dig om att bakakseln på din cykel är ordentligt fastslutad på traintern och att cykelramen inte vidrör traintern. Om cykeln inte ansluts till traintern på rätt sätt kan det leda till materiella skador eller personskador. Garmin ansvarar inte för några materiella skador eller personskador som beror på felaktig montering av din cykel på traintern.

Dansk

- Undersøgelser har vist, at enheden ikke overophedes selv under ekstrem anvendelse. Dog kan afskærmningen omkring bremse blive meget varm efter langvarig og intensiv brug. Lad altid bremser køle ned efter anvendelse, inden du rører den.
- Pas på, at du ikke taber bremser under monteringen, da dette kan medføre ubalance og vibrationer.
- Åbn aldrig bremseenheden, da det kan medføre skade. Undersøg møtrikker og bolte på trainteren regelmæssigt, og tilspænd efter behov.
- Fugtighed fra sved og kondensering kan beskadige elektronikken. Traineern må ikke anvendes under fugtige forhold. Ukorrekt brug og/eller vedligeholdelse vil ugyldiggøre garantien.

Español

- Las comprobaciones realizadas han demostrado que la unidad no se sobrecalienta, aun cuando se somete a un uso extremo. Sin embargo, si se utiliza de manera intensiva durante un largo periodo de tiempo, la caja del freno puede calentarse mucho. Antes de tocarlo, déjalo enfriar el freno después de su uso.
- Assegure-se de que no deça cair o freno durante o montaje ya que poderia provocar o desequilíbrio e, con ello, vibraciones.
- Abn aldrig bremseenheden, da det kan medføre skade. Undersøg møtrikker og bolte på trainteren regelmæssigt, og tilspænd efter behov.
- Fugtighed fra sved og kondensering kan beskadige elektronikken. Traineern må ikke anvendes under fugtige forhold. Ukorrekt brug og/eller vedligeholdelse vil ugyldiggøre garantien.
- Dette apparat kan bruges af barn i alderen fra 8 år og over samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller bristende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicite farer.
- Børn må ikke lege med Tacx træningsudstyret uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til industrielle, kommercielle eller medicinske formål. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn fra 8 år og over samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller bristende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicite farer.
- Öppna trainteren i en torr lokal vid rumstemperatur.
Låt alltid instruktionerna i manualen för att förvissa dig om att bakakseln på din cykel är ordentligt fastslutad på traintern och att cykelramen inte vidrör traintern. Om cykeln inte ansluts till traintern på rätt sätt kan det leda till materiella skador eller personskador. Garmin ansvarar inte för några materiella skador eller personskador som beror på felaktig montering av din cykel på traintern.

Suomalainen

- Kokeet ovat osoittaneet, että laite ei ylikuumene edes äärimmäisessä käytössä. Siitä huolimatta pitkästä ja intensiivisessä käytössä jarrun ympäristö voi kuumentua erittäin paljon. Anna jarrun aina jäähtyä ennen kuin kosketat siihen.
- Varmista, ettei pudoteta jarrua koksomisen aikana, koska se saattaa johtaa tärinää aiheuttavaan epätasapainon.
- Älä koskaan avaa jarruyksikköä, koska se saattaa aiheuttaa vahinkoa.
- Tarkasta vastuksen mutterit ja puutit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Hikoilukosteus ja tiivistyminen voivat vahingoittaa elektro-niikkaa. Älä käytä vastusta kosteilla alueilla. Virheelinen käyttö tai huolto mitättöi takuun.

Norsk

- Tester har vist at enheten ikke overophettes, selv ved ekstrem bruk. Ved langvarig og hard bruk kan imidlertid området rundt bremsen bli svært varmt. La bremsen kjøles ned etter bruk før du tar på den.

Português

- Os testes demonstraram que não existe o risco de so- breaquecimento da unidade, mesmo quando sujeita a uma utilização intensiva. No entanto, se sujeito a equipamento possa ficar muito quente. Sempre após o trabalho de treino, permita sempre que o trabalho arbaste antes de se tocar.
- Não far cadere o freno durante a montagem, pois se o fizer pode provocar um desequilíbrio e originar vibraçoes. Nunca abra a unidade de travagem, pois pode danificá-la.
- Inspeccione regularmente as porcas e os parafusos do simulador de treino e aperte-o, se se necessário.
- Com a humidade resultante da transpiração e a condensação podem prejudicar os componentes eletrónicos. Não uti-ze o simulador de treino em zonas húmidas. A utilização e/ou manutenção incorretas provocam a anulação da garantia.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, desde que sejam devidamente supervisionadas ou instruídas acerca da utilização segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.
- Não exponha o produto a água ou humidade.
- Limpe apenas a superfície com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.
- Caso o simulador não esteja em temperatura, desligue-o e retire a ficha da tomada.
- Guarde o simulador de treino num local seco a temperatura ambiente.
- Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de toca-lo.
- Seguire sempre le istruzioni del manuale per assicurarci che l'asse posteriore della bicicletta sia correttamente fissato al trainer e che il telaio della bicicletta non tocchi l'alloggiamento del trainer. Il fissaggio non corretto della bicicletta al trainer può causare danni materiali o lesioni personali. Garmin declina ogni responsabilità per eventuali danni materiali o lesioni personali derivanti dal montaggio non corretto della bicicletta sul trainer.

Svenska

- Tester har visat att enheten inte överhettas. Detta gäller även när den utsätts för extrem användning. Vid långvarig och intensiv användning kan dock hjulet runt bromsen bli mycket varmt. Låt alltid bromsen svalna innan du rör vid den.
- Tagga inte bromsen medan du monterar den. Det kan leda till obalans och orsaka vibrationer.
- Öppna aldrig bromsenheten. Det kan orsaka skada.
- Inspektera regelbundet muttrar och bultar på cykelrätarna och dra åt dem vid behov.
- Svet, fukt och kondensation kan skada elektroniken. Använd inte cykeltraineer i fuktiga områden. Felaktig användning och/eller felaktigt underhåll häver garantin.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre, och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår relaterade faror.
- Barn får inte leka med Tacx trainern utan tillsyn.
- Enheten är inte avsedd för industriell, kommersiell eller medicinsk applikationer.
- Detta apparat är inte avsedd för barn i åldern från 8 år och över samt personer med nedsatt fysiskis, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår relaterade faror.
- Barn får inte leka med Tacx trainern utan tillsyn.

Dansk

- Undersøgelser har vist, at enheden ikke overophedes selv under ekstrem anvendelse. Dog kan afskærmningen omkring bremse blive meget varm efter langvarig og intensiv brug. Lad altid bremser køle ned efter anvendelse, inden du rører den.
- Pas på, at du ikke taber bremser under monteringen, da dette kan medføre ubalance og vibrationer.
- Åbn aldrig bremseenheden, da det kan medføre skade. Undersøg møtrikker og bolte på trainteren regelmæssigt, og tilspænd efter behov.
- Fugtighed fra sved og kondensering kan beskadige elektronikken. Traineern må ikke anvendes under fugtige forhold. Ukorrekt brug og/eller vedligeholdelse vil ugyldiggøre garantien.
- Dette apparat kan bruges af barn i alderen fra 8 år og over samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller bristende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicite farer.
- Børn må ikke lege med Tacx træningsudstyret uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til industrielle, kommercielle eller medicinske formål. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn fra 8 år og over samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller bristende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de implicite farer.
- Öppna trainteren i en torr lokal vid rumstemperatur.
Låt alltid instruktionerna i manualen för att förvissa dig om att bakakseln på din cykel är ordentligt fastslutad på traintern och att cykelramen inte vidrör traintern. Om cykeln inte ansluts till traintern på rätt sätt kan det leda till materiella skador eller personskador. Garmin ansvarar inte för några materiella skador eller personskador som beror på felaktig montering av din cykel på traintern.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 a vice let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí v případě, že je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly uděleny pokyny k nastavení zařízení. Ujistěte se, že přístroj používají v bezpečném prostředí, kterým tyto osoby porozumějí.
- Děti si trenážerem nesmějí hrát bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno pro průmyslové, komerční či zdravotnické použití.
- Výrobek nevystavujte náhle a vlhkosti.
- Cistěte pouze suchými hadříky. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla či abrazivní materiály.
- Pečlivě kontrolejte šrouby a matice po přánítí a i rota zatížení pistolové asistky.
- Sáhytajte harjioustavustavu kuivassa huoneessa huoneenlämpötilaan.
- Anna jarrun jäähtyä 20 minuutin ajan käytön jälkeen ennen siihen koskemista.
- Noudata käyttöoppaan ohjeita ja varmista, että polkupyörän taka-akseli on kiinnitetty kunnolla harjoitusvastukseen ja että polkupyörän runko ei kosketa harjoitusvastuksen koteloa. Jos polkupyörän ei ole kiinnitetty harjoitusvastukseen kunnolla, se voi aiheuttaa vahinkoja tai loukkautumista. Garmin ei ole vastuussa asiainversiästä.
- Use před používáním přístroje musí být zajištěn dohled nebo vám byly uděleny pokyny k nastavení zařízení. Ujistěte se, že přístroj používáte v bezpečném prostředí, kterým tyto osoby porozumějí.
- Děti si trenážerem nesmějí hrát bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno pro průmyslové, komerční či zdravotnické použití.
- Výrobek nevystavujte náhle a vlhkosti.
- Cistěte pouze suchými hadříky. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla či abrazivní materiály.
- Pečlivě kontrolejte šrouby a matice po přánítí a i rota zatížení pistolové asistky.
- Sáhytajte harjioustavustavu kuivassa huoneessa huoneenlämpötilaan.
- Anna jarrun jäähtyä 20 minuutin ajan käytön jälkeen ennen siihen koskemista.
- Noudata käyttöoppaan ohjeita ja varmista, että polkupyörän taka-akseli on kiinnitetty kunnolla harjoitusvastukseen ja että polkupyörän runko ei kosketa harjoitusvastuksen koteloa. Jos polkupyörän ei ole kiinnitetty harjoitusvastukseen kunnolla, se voi aiheuttaa vahinkoja tai loukkautumista. Garmin ei ole vastuussa asiainversiästä.

• Mustajäljet ja haitat voivat jäädä pois käytön jälkeen, jos ne ovat liian kovat ja tiheät. Poista jäljet ja haitat pyyhkimällä kostealla liinalla. Jos jäljet ja haitat eivät poistu, siirrä kytkeä ja tarkista, onko ohjain oikein asennettu.

- Κατά τη διάρκεια δοκιμών, έχει προοριστεί ότι η μονάδα δεν υπερθερμαίνει, ακόμη και σε ακραία χρήση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης και έντονης χρήσης, το περίβλημα του φρένου μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά θερμοκρασία. Μετά τη χρήση, να αφήνετε πάντα το φρένο να κρυώσει πριν το αγγίξετε.
- Προσέξτε να μην सोете το φρένο κατά τη συναρμολόγηση, επειδή μπορεί να χαλάσει η συστολή και να ποσοίσει το θόρυβο.
- Μην ανοίγετε τον ατμοσφαιρικό χώρο χωρίς να έχετε προληπθεί εμπί.
- Να είστε εξοικειωμένοι τα μετρήματα και τις δίδες του προπονητήριου σε τακτική βάση και να τις σφίγγετε αν χρειάζεται.
- Η διεύθυνση γυρίσματος και νερού λόγω συμπύκνωσης υδρατμών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε το προπονητήρι σε υγρούς χώρους. Η λο άνδου στην χρήση /και άνδου στην χρήση να προκαλέσουν ακούσια τη γυρίσσης.
- Υρządzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby posiadające ograniczone możliwości ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, bądź też osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymują instrukcje. Jak należy korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i są Należy przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy jest ono prawidłowo ustawione. Nie wolno otwierać zespout nakrętek i śrub, w tym go uszkodzić.
- Należy regularnie sprawdzać nakrętki i śruby w trenażerze i w razie potrzeby je dokręcać.
- Pot, wilgoć i para wodna mogą uszkodzić elektronikę. Nie używać trenażera w miejscach wilgotnych. Nieprawidłowe użycie /i lub niewłaściwa sprawdzanie utratę gwarancji.
- Uzřadzenie to môže byť užívané przez dieťa nad 8 rokov veku oraz osoby posiadajace ograniczone mozlioznosci ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, bądź też osoby nie posiadajace dořwiadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymują instrukcje. Jak należy korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i są Należy przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy jest ono prawidłowo ustawione. Nie wolno otwierać zespout nakrętek i śrub, w tym go uszkodzić.
- Należy regularnie sprawdzać nakrętki i śruby w trenażerze i w razie potrzeby je dokręcać.
- Pot, wilgoć i para wodna mogą uszkodzić elektronikę. Nie używać trenażera w miejscach wilgotnych. Nieprawidłowe użycie /i lub niewłaściwa sprawdzanie utratę gwarancji.
- Uzřadzenie to môže být užívané przez dieťa nad 8 rokov veku oraz osoby posiadajace ograniczone mozlioznosci ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, bądź też osoby nie posiadajace dořwiadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymują instrukcje. Jak należy korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i są Należy przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy jest ono prawidłowo ustawione. Nie wolno otwierać zespout nakrętek i śrub, w tym go uszkodzić.
- Należy regularnie sprawdzać nakrętki i śruby w trenażerze i w razie potrzeby je dokręcać.
- Pot, wilgoć i para wodna mogą uszkodzić elektronikę. Nie używać trenażera w miejscach wilgotnych. Nieprawidłowe użycie /i lub niewłaściwa sprawdzanie utratę gwarancji.
- Uzřadzenie to môže být užívané przez dieťa nad 8 rokov veku oraz osoby posiadajace ograniczone mozlioznosci ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, bądź też osoby nie posiadajace dořwiadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymują instrukcje. Jak należy korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i są Należy przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy jest ono prawidłowo ustawione. Nie wolno otwierać zespout nakrętek i śrub, w tym go uszkodzić.

- Wenn der Trainer nicht verwendet wird, sollte er ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
- Lagern Sie den Trainer in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur. Kontrollieren Sie jederzeit die Anweisungen im Bedienungshandbuch, um sicherzustellen, dass die Hinterachse Ihres Fahrrads korrekt am Trainer befestigt ist und dass Ihr Fahrradrahmen das Gehäuse des Trainers nicht berührt. Wenn das Fahrrad nicht korrekt am Trainer befestigt wird, kann dies Sach- oder Personenschäden hervorrufen. Garmin ist nicht haftbar für Sach- oder Personenschäden, die aufgrund einer falschen Befestigung Ihres Fahrrads am Trainer entstehen.
- Nederlands
Testen hebben uitgewezen dat de unit bij extreme prestaties nooit oververhit kan raken. Wees bij langdurig en intensief gebruik de omhulning van de rem behoorlijk warm. Laat de rem na gebruik altijd even afkoelen voordat je ze dem aanraakt.
Zorg er voor dat je ten tijden dat monterten niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaan die trillingen veroorzaakt.
Open nooit de rem om beschadigingen te voorkomen.
Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog goed vast zitten.
Transpiratievocht in condens kunnen de elektronica aantasten. Gebruik de trainer niet in vochtige omgevingen. Bij onjuiste gebruik van de trainer kunnen de elektronica oververhit raken en beschadigd worden door kinderen van 8 jaar en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder supervisie staan of instructies gekregen hebben over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx sans surveillance.
• L'appareil n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.
• N'exposez pas l'équipement à l'eau ou à l'humidité.
• Utilisez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Nettoyez qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Este dispositivo no está diseñado para aplicaciones industriales, comerciales o médicas.
• No exponga el producto a agua se, ni a la humedad.
• Limpelo solamente con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
• En caso de no utilizar el rodillo de entrenamiento, apáguelo y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.
• Guarde el rodillo en una estancia seca a temperatura a ambiente.
• Después de su uso, deja enfriar el freno durante 20 minutos antes de tocarlo.
• Siga siempre las instrucciones del manual para garantizar que el eje trasero de la bicicleta quede bien fijado en el rodillo y que el cuadro no entre en contacto con la carcasa del trainer. Si la bicicleta no queda fija se podría producir un desbalance que provocaría vibraciones.
• Nunca abra la unidad de freno, ya que podría provocar daños.
• Limpie el producto con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
• En caso de no utilizar el rodillo de entrenamiento, apáguelo y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.
• Guarde el rodillo en una estancia seca a temperatura a ambiente.
• Después de su uso, deja enfriar el freno durante 20 minutos antes de tocarlo.
• Siga siempre las instrucciones del manual para garantizar que el eje trasero de la bicicleta quede bien fijado en el rodillo y que el cuadro no entre en contacto con la carcasa del trainer. Si la bicicleta no queda fija se podría producir un desbalance que provocaría vibraciones.
• Nunca abra la unidad de freno, ya que podría provocar daños.
• Limpie el producto con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.

- Wenn der Trainer nicht verwendet wird, sollte er ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
- Lagern Sie den Trainer in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur. Kontrollieren Sie jederzeit die Anweisungen im Bedienungshandbuch, um sicherzustellen, dass die Hinterachse Ihres Fahrrads korrekt am Trainer befestigt ist und dass Ihr Fahrradrahmen das Gehäuse des Trainers nicht berührt. Wenn das Fahrrad nicht korrekt am Trainer befestigt wird, kann dies Sach- oder Personenschäden hervorrufen. Garmin ist nicht haftbar für Sach- oder Personenschäden, die aufgrund einer falschen Befestigung Ihres Fahrrads am Trainer entstehen.
- Nederlands
Testen hebben uitgewezen dat de unit bij extreme prestaties nooit oververhit kan raken. Wees bij langdurig en intensief gebruik de omhulning van de rem behoorlijk warm. Laat de rem na gebruik altijd even afkoelen voordat je ze dem aanraakt.
Zorg er voor dat je ten tijden dat monterten niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaan die trillingen veroorzaakt.
Open nooit de rem om beschadigingen te voorkomen.
Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog goed vast zitten.
Transpiratievocht in condens kunnen de elektronica aantasten. Gebruik de trainer niet in vochtige omgevingen. Bij onjuiste gebruik van de trainer kunnen de elektronica oververhit raken en beschadigd worden door kinderen van 8 jaar en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder supervisie staan of instructies gekregen hebben over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx sans surveillance.
• L'appareil n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.
• N'exposez pas l'équipement à l'eau ou à l'humidité.
• Utilisez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Nettoyez qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
• Este dispositivo no está diseñado para aplicaciones industriales, comerciales o médicas.
• No exponga el producto a agua se, ni a la humedad.
• Limpelo solamente con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
• En caso de no utilizar el rodillo de entrenamiento, apáguelo y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.
• Guarde el rodillo en una estancia seca a temperatura a ambiente.
• Después de su uso, deja enfriar el freno durante 20 minutos antes de tocarlo.
• Siga siempre las instrucciones del manual para garantizar que el eje trasero de la bicicleta quede bien fijado en el rodillo y que el cuadro no entre en contacto con la carcasa del trainer. Si la bicicleta no queda fija se podría producir un desbalance que provocaría vibraciones.
• Nunca abra la unidad de freno, ya que podría provocar daños.
• Limpie el producto con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.), is not more than that necessary for successful communication.

Warning (part 15.21)
Changes or modifications not expressly approved party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Unauthorized modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

CE Declaration of Conformity
Tacx by hereby declares that the this NEO 2T Smart (T2875) conforms to the essential requirements set out in the Council (European parliament) Directive and other relevant provisions of directives RED 2014/53/EG and RoHS 2011/65/EU. A copy of this declaration is available on the Tacx website: www.tacx.com

RoHS
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Taiwan regulatory information (INCC)
低功率射頻電磁輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得增變或更頻率。
第十三條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停止使用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Tacx by hereby declares that the Tacx NEO 2T T2875 conforms to the essential requirements and other relevant provisions of directives RED 2014/53/EG & RoHS 2011