

TACX® NEO BIKE PLUS

Návod k obsluze

© 2022 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznat o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+® a Tacx® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Campagnolo® je registrovaná ochranná známka společnosti Campagnolo S.r.l. Shimano® je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. SRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti SRAM LLC.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Před sestavením.....	1
Rozměry a volný prostor.....	1
Jízdní poloha.....	2
Nastavení geometrie cyklotrenažéru.....	3
Montážní návod Tacx NEO Bike	
Plus.....	4
Pořadí montáže.....	4
Montáž nohou na cyklotrenažér.....	5
Montáž pedálů.....	7
Přípevnění držáku na lahve.....	9
Montáž sedla.....	10
Montáž řídítek.....	12
Montáž ventilátorů s držákem tabletu.....	14
Přípevnění tabletu k cyklotrenažéru.....	16
Připojení napájecího kabelu.....	18
Trénink.....	18
Informace na displeji.....	19
Vyrážíme na projížďku.....	20
Apkace Tacx Training.....	22
Informace o zařízení.....	23
Technické údaje.....	23
Péče o zařízení a jeho uskladnění.....	23
Instalace držáku pro tablet.....	24
Montáž krytu proti potu.....	25
Použití pásky na řídítka.....	25
Výměna sedla.....	26
Odstranění problémů.....	26
Aktualizace softwaru cyklotrenažéru..	26
Tipy pro správné nastavení.....	27
Utahování páček a šroubů.....	28
Párování volitelných snímačů.....	28

Před sestavením


⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.


Rozměry a volný prostor

Při hledání vhodného místa pro cyklotrenažér Tacx NEO Bike Plus se řiďte jeho největšími rozměry. Rozměry cyklotrenažéru Tacx NEO Bike Plus jsou uvedeny s ventilátory a bez nich.

Tacx doporučuje ponechat volný prostor minimálně 60 cm (24 palců) na všech stranách cyklotrenažéru.




Jízdní poloha



POZNÁMKA: Jízdní poloha je unikátní pro každého cyklistu a její optimální nastavení může vyžadovat několik úprav. Na vaši jízdní polohu mohou mít vliv pedály a tablet, které nejsou součástí balení cyklotrenažéru Tacx NEO Bike Plus.

Na obrázku jsou uvedeny pokyny pro nastavení správné jízdní polohy na cyklotrenažéru Tacx NEO Bike Plus. Lokty by měly být mírně ohnuté a měli byste pohodlně dosáhnout na řazení a brzdy. Kleno by mělo být v dolní poloze pedálu mírně ohnuté.

Nastavení geometrie cyklotrenažeru




Při sestavování cyklotrenažeru Tacx NEO Bike Plus nezapomeňte, že sedlo a řídítka mají z výroby nainstalované stavěcí šrouby, které lze seřizovat a utahovat imbusovým klíčem. Před montáží 4 páček zobrazených v tomto návodu je nutné tyto 4 stavěcí šrouby vyšroubovat pomocí imbusového klíče.

POZNÁMKA: Pokud bude cyklotrenažer využívat více jezdců, doporučujeme Tacx namontovat páčky pro jednodušší nastavování. Páčky jsou součástí montážní sady spolu se šrouby a podložkami. Pokud budete jediným uživatelem cyklotrenažeru vy a nebudete provádět změny nastavení geometrie ani jízdní polohy, můžete použít stavěcí šrouby a imbusový klíč.


- Před seřizováním polohy sedla nebo řídítek sesedněte.
- Před nastavením výšky, vzdálenosti či úhlu řídítek nejprve vyjměte tablet.
- Geometrie cyklotrenažeru by měla odpovídat geometrii vašeho silničního kola (*Tipy pro správné nastavení, strana 27*).
- Pokud změňte nastavení sedla o více než 1 cm, znovu zkontrolujte výšku sedla a vzdálenost řídítek.
- Nepřekračujte maximální vzdálenost sedla nebo řídítek.
- Pokud vyměníte sedlo nebo pedály, znovu zkontrolujte geometrii cyklotrenažeru.

Po utažení páček je srovnajte do polohy rovnoběžné s rámem nebo držákem. Páčku vytáhněte a otočte.



Montážní návod Tacx NEO Bike Plus

Pořadí montáže




A Nohy cyklotrenažéru: *Montáž nohou na cyklotrenažér, strana 5*

- B** Pedály: *Montáž pedálů*, strana 7
- C** Držák na lahve: *Přípevnění držáku na lahve*, strana 9
- D** Sedlo: *Montáž sedla*, strana 10
- E** Řídítka s displejem: *Montáž řídítek*, strana 12
- F** Ventilátory s držákem tabletu: *Montáž ventilátorů s držákem tabletu*, strana 14
- I** Alternativní upevnění tabletu: *Instalace držáku pro tablet*, strana 24
- G** Tablet: *Přípevnění tabletu k cyklotrenažeru*, strana 16
- H** Napájecí kabel: *Připojení napájecího kabelu*, strana 18

TIP: Možnosti dalšího přizpůsobení najdete v části *Informace o zařízení*, strana 23.

Montážní sada




POZNÁMKA: Montážní sada obsahuje návody, šrouby, podložky, nástroje a další díly potřebné pro montáž sestavy.

Montáž nohou na cyklotrenažér


A Postup vyžaduje použití montážní sady . Sestavení cyklotrenažeru Tacx NEO Bike Plus vyžaduje nejméně dvě osoby. Při zvedání cyklotrenažeru buďte opatrní.

- 1 Postavte cyklotrenažér na podlahu, nakloňte jej dozadu a namontujte přední nohy **1**.




- 2 Otevřete montážní sadu .
- 3 Přední nohy upevněte pomocí šroubu M10 × 90 mm **2**, šroubu M10 × 130 mm **3**, podložky 10 mm **4** a imbusového klíče 8 mm.

4 Nakloňte cyklotrenažér dopředu a namontujte zadní nohy ⑤.



5 Zadní nohy upevněte pomocí šroubů M10 × 65 mm ⑥, podložek 10 mm ⑦ a imbusového klíče 8 mm.

6 Otáčením kolečky ⑧ na předních nohách cyklotrenažér vyrovnejte a stabilizujte (volitelné).




Montáž pedálů




Pedály nejsou součástí balení cyklotrenažéru Tacx NEO Bike Plus. Pokyny pro montáž určené přímo pro vaše pedály najdete v návodu výrobce pedálů.

- 1 Nejdříve nainstalujte pravý pedál.
- 2 Naneste na závity hřídele pedálu tenkou vrstvu maziva.
- 3 Zasuňte hřídel do kliky pedálu.

K dispozici je pět variant délky klik (v mm) (*Možnosti délky klik, strana 27*). U obou pedálů použijte stejnou délku kliky.




- 4 Utáhněte hřídele pedálů podle pokynů přiložených k pedálům.
 - 5 Opakováním kroků 2 až 4 nainstalujte levý pedál.
- POZNÁMKA:** Hřídel levého pedálu má levý (obrácený) závit.




Přípevnění držáku na lahve

C Na cyklotrenažér můžete připevnit volitelný držák na standardní lahve. Držák na lahve je přibaleny v dárkovém balíčku. Upevňovací šrouby a podložky jsou připraveny na rámu.


1 Otevřete montážní sadu  a dárkový balíček.


2 Držák na lahve **2** namontujte pomocí 2 šroubů **1** a imbusového klíče 4 mm.




Montáž sedla

D Před montáží sedla si prostudujte informace o jízdni poloze (*Jízdni poloha*, strana 2) a geometrii (*Nastavení geometrie cyklotrenažéru*, strana 3).

- 1 Otevřete montážní sadu .
- 2 Imbusovým klíčem 6 mm vyšroubujte stavěcí šroub.




- 3 Na držák sedla ② nasadte krytku ①.



- 4 Nasuňte sedlo ③ na držák sedla.


- 5 Nastavte podélnou polohu sedla a utáhněte páčku M12 × 25 ④.
Maximální vzdálenost sedla je 15 cm.




- 6 Imbusovým klíčem 8 mm vyšroubujte stavěcí šroub ze sloupku sedla.
7 Nastavte výšku sedla a utáhněte páčku M16 × 22 ⑤.
Maximální výška sedla je 26 cm.
8 V případě potřeby můžete pomocí imbusového klíče 5 mm seřídit šroub pro nastavení úhlu sedla ⑥.

Montáž řídítek


E Před montáží řídítek si prostudujte informace o jízdni poloze (*Jízdni poloha, strana 2*) a geometrii (*Nastavení geometrie cyklotrenažéru, strana 3*).

- 1 Otevřete montážní sadu .
- 2 Imbusovým klíčem 6 mm vyšroubujte stavěcí šroub.
- 3 Na držák řídítek **2** nasadte krytku **1**.



- 4 Nasuňte řídítka na držák.
- 5 Nastavte vzdálenost řídítek a utáhněte páčku M12 × 25 **3**.
Maximální vzdálenost řídítek je 15 cm.
- 6 Imbusovým klíčem 8 mm vyšroubujte stavěcí šroub ze sloupku řídítek.

- 7 Nastavte výšku řídítek a utáhněte páčku M16 × 22 ④.
Maximální výška řídítek je 26 cm.



- 8 V případě potřeby nastavte úhel řídítek následujícím postupem.
9 Pomocí klíče Torx 20 sejměte kryt řídítek ⑤.
10 Imbusovým klíčem 5 mm povolte 4 šrouby.
11 Nastavte úhel řídítek.
12 Utáhněte 4 šrouby.
13 Namontujte zpět a utáhněte kryt řídítek.

Montáž ventilátorů s držákem tabletu

⚠ UPOZORNĚNÍ

Během používání nesahejte na lopatky ventilátorů ani nevkládejte žádné předměty do krytu ventilátoru. Kontakt s ventilátory či krytem ventilátoru by mohl způsobit poškození ventilátoru a fyzický úraz.

F


Držák tabletu se nachází mezi ventilátory (*Přípevnění tabletu k cyklotrenažéru, strana 16*).

POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete ventilátory neinstalovat, můžete namontovat pouze držák tabletu (*Instalace držáku pro tablet, strana 24*).


1 Ventilátory ① vyrovnejte se zadní stranou displeje.

TIP: Pravděpodobně přitom bude nutné posunout stranou kabely ventilátorů.

2  Pro upevnění ventilátorů použijte šrouby M4 × 10 ② a klíč Torx 20.




3 Kabel displeje ③ a kabely ventilátorů ④ zapojte do portů ⑤.



4 Pomocí koleček ⑥ nastavte úhel ventilátorů.

5  Do držáku telefonu vložte gumovou vložku ⑦.



Přípevnění tabletu k cyklotrenažéru


OZNÁMENÍ


Před první jízdou si přečtěte všechny pokyny a upevněte tablet na cyklotrenažér. Garmin® nenes odpovědnost za poškození tabletu způsobená nesprávným upevněním držáku tabletu.


Neupravujte výšku či vzdálenost řídítek, když máte na cyklotrenažéru upevněný tablet.




Držák je vhodný pro většinu tabletů standardních velikostí. Pokud má váš tablet silnější pouzdro, můžete jej před připevněním na cyklotrenažér z pouzdra vyjmout. Montážní sada obsahuje samostatný držák tabletu, pokud se rozhodnete nenainstalovat ventilátory (*Instalace držáku pro tablet, strana 24*).



1  Připevněte gumový pásek ① na úchyt ②.



2 Připevněte gumový pásek k zadní straně držáku ③.




3 Umístěte tablet na cyklotrenažér a připevněte úchytem.

4 Je-li to nutné, zapojte kabel tabletu do portu USB ④.

TIP: Port USB s označením 12,5 W ⑤ je určen pro vysokovýkonné nabíjení. Port USB s označením 2,5 W je určen pro nabíjení nízkým výkonem a nemusí fungovat pro všechna zařízení.

Připojení napájecího kabelu


⚠ UPOZORNĚNÍ

Napájecí kabel a adaptér jsou součástí montážní sady . Nepřipojujte k cyklotrenažeru Tacx NEO Bike Plus napájecí kabely nebo adaptéry třetích stran. Hrozí nebezpečí zranění nebo poškození cyklotrenažeru.



Cyklotrenažer Tacx NEO Bike Plus můžete používat s napájením nebo bez něj. Některé funkce trenážeru vyžadují napájení, včetně funkce asistenta pro jízdu ze svahu a USB napájení.

- 1 Zapojte adaptér napájení ① do portu ②.




- 2 K adaptéru připojte napájecí kabel.
- 3 Napájecí kabel zapojte do standardní elektrické zásuvky.
- 4 Otočte klikou.
Zapne se displej a ventilátory. Podlahová LED svítí modře.

Trénink

Informace na displeji

Displej se zapne jakmile začnete šlapat. Informace na displeji se liší podle toho, zda jste připojeni aplikaci Tacx Training, aplikaci třetích stran, nebo volitelným bezdrátovým snímačem.



- 1 Stav připojení ANT+® nebo Bluetooth®.
- 2 Aktuální rychlost v kilometrech za hodinu (km/h) nebo mílích za hodinu(m/h).
- 3 Váš aktuální srdeční tep za minutu (bpm). Musí být připojen snímač srdečního tepu ANT+.
- 4 Aktuálně zařazený přední převod (ve výchozím nastavení řazení vlevo).
- 5 Aktuálně zařazený zadní převod (ve výchozím nastavení řazení vpravo).
- 6 Chybové hlášení nebo informace o dostupné aktualizaci softwaru. Více informací získáte připojením k aplikaci Tacx Training.
- 7 Aktuální výkon ve wattech (W).
- 8 Aktuální kadence v otáčkách za minutu.
- 9 Manuální tréninkový režim (*Tréninkové režimy, strana 21*) a další údaje.


Vyrážíme na projíždku

Vaše první jízda na cyklotrenažeru Tacx NEO Bike Plus by měla být krátká manuální tréninková jízda. Měli byste se seznámit s používáním základních funkcí a nastavením ovládacích prvků.

1 Začněte šlapat.

Zapne se displej a ventilátory. Kontrolka na podlaze je modrá (*Podlahová LED, strana 21*).


2 Použijte řazení a měňte přední a zadní převody:



- Stisknutím ① přeřadíte vpředu nahoru.
- Stisknutím ② přeřadíte vpředu dolů.
- Stisknutím ③ přeřadíte vzadu dolů.
- Stisknutím ④ přeřadíte vzadu nahoru.

Seznam uvádí výchozí funkce řazení. Řazení si můžete přizpůsobit, aby se chovalo jako Campagnolo[®], Shimano[®] nebo SRAM[®] (*Přizpůsobení nastavení cyklotrenažeru pomocí aplikace, strana 22*).

3 Přidržením obou ovládacích tlačítek ⑤⑥ vyberete manuální režim tréninku (*Tréninkové režimy, strana 21*).



4 Stisknutím kteréhokoli tlačítka vyberte režim.
Potvrzení vašeho výběru indikuje blikání ikony aktivního režimu po dobu 1 sekundy

5 Během jízdy vyberte možnost:

- Stisknutím tlačítka ⑤ zvětšíte stoupání, hodnotu nebo odpor.
- Stisknutím tlačítka ⑥ zmenšíte stoupání, hodnotu nebo odpor.




6 V případě potřeby můžete stisknutím brzd pomalu zastavit.

TIP: Pokud si během tréninku dáte odpočinek nebo pauzu, můžete použít brzdy také ke zpomalení setrvačnicku.

Tréninkové režimy

Tréninkový režim si můžete vybrat, když na cyklotrenažeru Tacx NEO Bike Plus provádíte (samostatný) manuální trénink. Tréninkové režimy nejsou dostupné, když jste připojeni k aplikaci Tacx Training nebo jiné aplikaci třetích stran.

POZNÁMKA: Tréninkové režimy fungují s připojením i bez připojení k externímu zdroji. Trénink bude s připojením k externímu zdroji napájení působit opravdověji.

Symbol	Režim	Popis
	Svah	Trénink využívá stálé stoupání, takže můžete simulovat jízdu do svahů. Pomocí ovládacích tlačítek můžete nastavit sklon svahu a řazením měnit převody.
	Výkon	Trénink využívá stálou hodnotu výkonu, takže můžete jet při konstantním úsilí. Hodnotu můžete nastavit pomocí ovládacích tlačítek.
	Odpor	Trénink využívá 20 možných úrovní odporu, takže můžete jet bez určitého cíle, podobně jako při spinningu. Úroveň odporu si můžete nastavit pomocí ovládacích tlačítek.

Podlahová LED

Podlahová LED kontrolka během tréninku mění barvu.

Barva kontrolky LED	Stav
Modrá	Cyklotrenažer je aktivní a funguje správně.
Fialová	Označuje střední výkon.
Červená	Označuje vysoký výkon.
Zelená	Když přestanete šlapat na dobu delší než 5 minut, kontrolka zabliká zeleně a poté zařízení přejde do pohotovostního režimu (<i>Pohotovostní režim, strana 21</i>).
Vypnuto	Zařízení je vypnuté nebo v pohotovostním režimu.

Pohotovostní režim

Když cyklotrenažer Tacx NEO Bike Plus není používán, přejde do pohotovostního režimu. Chcete-li cyklotrenažer probudit, otočte klikou.

Připojeno k externímu zdroji napájení: Po 5 minutách nečinnosti cyklotrenažer přejde do pohotovostního režimu.

Žádné externí napájení: Po 10 sekundách nečinnosti cyklotrenažer přejde do pohotovostního režimu.

Aplikace Tacx Training

Aplikaci Tacx Training si můžete stáhnout do kompatibilního telefonu, tabletu nebo počítače.

- Jezděte po jedinečných trasách, aniž byste opustili svůj domov.
- Vytvořte si své vlastní jízdy, svá cvičená a mnoho dalšího.
- Upravte si trénink, přizpůsobte si výchozí nastavení a provádějte diagnostiku problémů.
- Synchronizujte data z tréninku ve vnitřním prostředí se svým účtem Garmin Connect™.
- Aktualizace softwaru cyklotrenažéru ([Aktualizace softwaru cyklotrenažéru, strana 26](#)).

Jízda s aplikací Tacx Training

Zapojte cyklotrenažér do standardní zásuvky, abyste mohli využívat všechny funkce, jako je asistent pro jízdu ze svahu a USB napájení.

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do telefonu nebo tabletu nainstalujte aplikaci Tacx Training a otevřete ji.
- 2 Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete proces párování a nastavení.

TIP: Před zahájením tréninku si v aplikaci můžete přizpůsobit nastavení cyklotrenažéru ([Přizpůsobení nastavení cyklotrenažéru pomocí aplikace, strana 22](#)).

- 3 Vyberte trénink nebo trasu.
- 4 Začněte šlapat.
Zapne se displej a ventilátory. Kontrolka na podlaze je modrá ([Podlahová LED, strana 21](#)).
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Přizpůsobení nastavení cyklotrenažéru pomocí aplikace

TIP: Před zahájením tréninku či trasy si v aplikaci můžete přizpůsobit nastavení cyklotrenažéru. Některé možnosti vyžadují připojení příslušenství ANT+.

- 1 Otevřete aplikaci Tacx Training.
- 2 Vyberte svůj cyklotrenažér.
- 3 Zvolte možnost **Trainer Settings**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zvolte možnost **Virtual Gears** a nastavte převody.
 - Zvolte možnost **Fan** a nastavte úroveň ventilátoru a podmínky tréninku.
 - Zvolte možnost **Display** a nastavte zobrazení výkonu a jednotky rychlosti.
 - Zvolte možnost **Shifting Mechanism** a nastavte typ řazení.
TIP: Je dobré používat stejný systém řazení jako u vašeho silničního kola.
 - Zvolte možnost **Road Feel** a nastavte intenzitu simulace povrchu cesty.
 - Zvolte možnost **Device Defaults** a nastavte výchozí hmotnost těla nebo kola.
 - Zvolte možnost **Crank** a nastavte délku klik tak, aby se shodovala s fyzickou délkou klik vašeho cyklotrenažéru ([Montáž pedálů, strana 7](#)).

Informace o zařízení

Technické údaje

Zdroj napájení	Použijte příložený napájecí kabel 48 V DC, 90 W. Od 100 do 240 V
Rozsah provozních teplot	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah teplot pro skladování	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F) OZNÁMENÍ Pokud je cyklotrenažér skladován nebo převážen v teplotách nižších než je uvedené rozmezí, nechte cyklotrenažér přizpůsobit se okolní teplotě a před prvním použitím vyčkejte 12 hodin. Extrémní změny teploty mohou způsobit kondenzaci uvnitř cyklotrenažéru, která může způsobit poškození.
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz při maximální hodnotě 0 dBm
Maximální hmotnost jezdce	120 kg (265 lb)


Péče o zařízení a jeho uskladnění

VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Pokud není cyklotrenažér používán, odpojte jej od zásuvky.
- Po každém použití vyčistěte hliníkový kotouč na pravé straně trenážéru vlhkým hadříkem a důkladně jej vysušte.
- Namontujte kryt proti potu (*Montáž krytu proti potu, strana 25*).
- Sedlo, řídítka a pedály otřete hadříkem namočeným v roztoku jemného čistícího prostředku.
- Před uskladněním cyklotrenažér vyčistěte.
- Při manipulaci využijte malá kolečka na zadní části cyklotrenažéru Tacx NEO Bike Plus.
POZNÁMKA: Po přemístění cyklotrenažér vyrovnejte a stabilizujte.
- Zkontrolujte a utáhněte šrouby, matice a páčky.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu a adaptéru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.
- Pokud plánujete cyklotrenažér nepoužívat po dobu několika měsíců, měli byste jej uložit na suchém místě při běžné pokojové teplotě (*Technické údaje, strana 23*).


Instalace držáku pro tablet

V montážní sadě  jsou šrouby M4 X 10 (4) pro montáž ventilátorů (*Montáž ventilátorů s držákem tabletu, strana 14*) nebo držáku tabletu.

- 1 Vyrovnajte držák tabletu ① se zadní stranou displeje.
- 2 Pro montáž držáku tabletu použijte šrouby M4 × 10 ② a klíč Torx 20.



- 3 Zapojte kabel displeje ③ do portu ④.




- 4 Připevněte svorku a tablet (*Připevnění tabletu k cyklotrenažéru, strana 16*).

Montáž krytu proti potu

Volitelný kryt proti potu je absorpční a může váš cyklotrenažér ochránit před korozí způsobenou pocením.

1 Umístěte smyčku ① kolem sloupku sedla.



2 Upevněte pásy háčku a smyčky ② okolo řídítek.


TIP: Po několika jízdách kryt proti potu ručně omyjte. Pokyny o péči naleznete na zadní straně krytu proti potu.

Použití pásky na řídítka

Pásku na řídítkách byste měli vyměnit tehdy, pokud je opotřebovaná nebo nepohodlná. Pot z vašich rukou může pásku poškodit. Garmin doporučuje nošení cyklistických rukavic.

TIP: Dobrým postupem je nejprve vyměnit pásku pouze na jedné straně, abyste ji mohli porovnat s druhou stranou.

1 Demontujte zátky řídítek ① a vytáhněte kryty pák ②.



2 Odstraňte veškerou starou pásku a poškozenou elektrickou pásku.

3 Je-li to nutné, použijte elektrickou pásku k uchycení kabelů řazení.

4 Oviňte řídítka novou páskou.


5 Vraťte zpět kryty pák a zátky řídítek.

Výměna sedla

Na cyklotrenažeru můžete použít kompatibilní sedlo třetí strany.

POZNÁMKA: Chcete-li si zakoupit sestavu s náhradním sedlem, přejděte na stránku buy.garmin.com.

- 1 Imbusovým klíčem 5 mm vyšroubujte šroub sedla ①.



- 2 Sejměte sedlo.
- 3 Zarovnejte nové sedlo na vodítka a zašroubujte šroub sedla.
- 4 Je-li to potřeba, nastavte výšku, vzdálenost a úhel sedla.

Odstranění problémů

Aktualizace softwaru cyklotrenažeru

Před provedením aktualizace softwaru cyklotrenažeru musíte nejprve spárovat cyklotrenažer s nejnovější verzí aplikace Tacx Training (*Jízda s aplikací Tacx Training, strana 22*).

- 1 Zapojte napájecí kabel do zásuvky *Připojení napájecího kabelu, strana 18*.
- 2 Přesvědčte se, že je kabel displeje zapojen (*Instalace držáku pro tablet, strana 24*).
- 3 Otevřete aplikaci Tacx Training.
- 4 Vyberte svůj cyklotrenažer.
- 5 Zvolte možnost **Firmware Update > Update**.
- 6 Počkejte, dokud aktualizace neskončí.
Toto může trvat pár minut.

Tipy pro správné nastavení

Nastavení jízdní polohy je pro každého člověka jedinečné a vyžaduje několik vyzkoušení a projížděk. Pokud i po několika jízdách potřebujete pomoci s přizpůsobením nastavení a geometrie vašeho trenažeru Tacx NEO Bike Plus, vyzkoušejte následující tipy.

UPOZORNĚNÍ: Před nastavením výšky, vzdálenosti či úhlu řídítek nejprve vyjměte tablet.

- Postup nastavení výšky sedla:
 - Změřte své silniční kolo a srovnejte jej s cyklotrenažérem.
 - Pokud silniční kolo nemáte, postavte se vedle cyklotrenažeru a nastavte výšku sedla do výše vaší kyčle.
- Vyberte příslušnou délku klik cyklotrenažeru:
 - Řiďte se délkou klik vašeho silničního kola.
Většina výrobců uvádí délku (v mm) na vnitřní straně kliky.
 - K nastavení délky klik použijte svou výšku nebo vnitřní šev (*Možnosti délky klik, strana 27*).
 - Podívejte se na nastavení klik v aplikaci Tacx Training (*Přizpůsobení nastavení cyklotrenažeru pomocí aplikace, strana 22*).
- Nastavte výšku, vzdálenost a úhel řídítek.
- Posad'te se a vyzkoušejte, jak je vám poloha pohodlná.
TIP: Pokud bude cyklotrenažer používat více osob, měli byste zaznamenat hodnoty výšky a vzdálenosti řídítek pro každého jezdce.
- Pokud máte další dotazy ohledně nastavení, obraťte se na profesionálního odborníka.

Možnosti délky klik

Na internetu je k dispozici řada publikovaných zpráv a kalkulačtorů délky klik. Pokud máte další dotazy ohledně správného nastavení, obraťte se na profesionálního odborníka.


Délka pedálu	Výška (cca)	Vnitřní šev (cca)
165 mm	170 cm nebo kratší	méně než 79 cm
167,5 mm	172,5 cm	79 až 81 cm
170 mm	175 cm	81 až 83 cm
172,5 mm	177,5 cm	83 až 86 cm
175 mm	180 cm nebo vyšší	Více než 86 cm

Utahování páček a šroubů

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili fyzickému úrazu a poškození cyklotrenažéru, před každým použitím pevně utáhněte všechny páčky a stavěcí šrouby.

- 1 Překontrolujte geometrii a zvolte možnost:
 - U páček pevně utáhněte každou páčku rukou.
 - U stavěcích šroubů pevně utáhněte každý šroub pomocí 6mm nebo 8mm imbusového klíče.
- 2 U páček zatáhněte a otočte pouze páčku (šroub se nepohne) a srovnejte je s rámem nebo vodítky. Páčka má uvnitř pružinový mechanismus, který umožňuje nastavit ji rovnoběžně s trenažérem tak, aby nevyčnívala a nepřekážela.



- 3 Ujistěte se, že se páčka zacvakla zpět na místo.

Párování volitelných snímačů

Váš cyklotrenažér lze použít s bezdrátovými snímači ANT+, jako je snímač srdečního tepu. Snímač Bluetooth by měl být spárován přímo s aplikací Tacx Training.

- 1 Umístěte snímač do okruhu 3 m od cyklotrenažéru.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m od ostatních snímačů.
- 2 Otevřete aplikaci Tacx Training.
Snímač se zobrazí v seznamu připojení a data snímače se budou zobrazovat v datových polích cyklotrenažéru a aplikace.

